

Korisničko uputstvo **ESSER**:

→ Ključ u položaju **ZATVORENO**

Dozvoljene funkcije:

- potvrda informacije
- odgoda alarma
- isključenje zujalice

→ Ključ u položaju **OTVORENO**

Dozvoljene su sve funkcije osim instalaterskih i servisnih (potrebna šifra)

U slučaju požara centrala uključuje svetlosnu signalizaciju i zujalicu (predalarm)

Nakon isteka vremena predviđenog za obilazak uključuje se glavni alarm **POŽAR** i eksterna signalizacija.

Nakon prestanka požarne opasnosti resetovati centralu pritiskom na taster **RESET PANELA.**